

Adhesivo para revestimientos de suelos

Ficha técnica

1kg / Nº de artículo 102855 / EAN 4016215102855
3kg / Nº de artículo 102862 / EAN 4016215102862
6kg / Nº de artículo 102879 / EAN 4016215102879
10kg / Nº de artículo 102909 / EAN 4016215102909



Adhesivo de dispersión listo para usar para el pegado permanente de revestimientos de suelo de PVC y CV, moquetas con soporte de vellón, textil, yute y espuma, así como fieltro de aguja en interiores. Adecuado para habitaciones con calefacción por suelo radiante y para su uso con ruedas de sillas según DIN EN 12529.

- para moquetas con soporte de vellón, textil, yute y espuma, fieltro de aguja, así como revestimientos de suelo de PVC y CV
- Adhesión fuerte y duradera
- Fácil procesamiento
- Emisión muy baja según CE 1 plus
- sin disolventes ni plastificantes
- Adecuado para cargas de ruedas de sillas según DIN EN 12529
- Apto para calefacción por suelo radiante
- para interiores

Ámbito de aplicación

Adhesivo en dispersión para revestimientos de PVC y CV, moquetas y fieltro punzonado. Para interiores, apto para calefacción por suelo radiante y resistente al paso de las ruedas de las sillas.

Preparación

Aplicable sobre soleras de cemento, hormigón, baldosas, masillas de enmasillado y nivelación ligadas con cemento, revestimientos de PVC, tableros aglomerados V100 y soportes similares resistentes a la humedad. El soporte debe estar limpio, completamente seco, nivelado, resistente y libre de agentes separadores (por ejemplo, polvo, grasa y cera). En el caso de soportes rugosos o irregulares, recomendamos aplicar una capa de masa de nivelación para suelos. Los soportes muy absorbentes, arenosos y porosos deben tratarse previamente con *baufan Tiefgrund LF*. El revestimiento de suelo que se vaya a pegar debe estar aclimatado, en posición horizontal y sin tensiones.

Tratamiento

Remover bien antes de su uso y aplicar sobre el soporte con una espátula dentada. Dentado A2 (1,5 – 1,8 mm) para PVC y moquetas con dorso de espuma. Dentado B2 (2,1 – 2,9 mm) para moquetas con dorso de vellón, textil y yute.

► Pegado en húmedo: en soportes absorbentes o revestimientos permeables al vapor, colocar el revestimiento del suelo tras un tiempo de secado de 15 a 30 minutos y presionar uniformemente.

► Pegado por adhesión: Al pegar revestimientos impermeables (p. ej., PVC) sobre soportes no absorbentes o poco absorbentes, es imprescindible asegurarse de que se respete un tiempo de secado previo suficiente. Aplique el adhesivo sobre el soporte con una espátula dentada y deje que se seque. Dependiendo de la temperatura ambiente, la humedad del aire y la absorbencia del soporte, el tiempo de secado puede prolongarse varias horas. El revestimiento de suelo se puede colocar cuando el adhesivo ya haya formado una película y, al tocarlo con el dedo, ya no resulte pegajoso, pero siga siendo elástico.

Elimine inmediatamente los restos de adhesivo con agua limpia. Limpie las herramientas con agua limpia inmediatamente después de su uso.

El tiempo de secado depende de la temperatura de aplicación. Una humedad relativa superior al 90 %, especialmente si se combina con temperaturas bajas, puede influir considerablemente en el tiempo de secado y en las propiedades de calidad.

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.

Es imprescindible respetar las instrucciones de instalación de los fabricantes de revestimientos. Los revestimientos de PVC pueden soldarse tras unas 24 horas.

Consumo

con dentado A2 → aprox. 200 - 300 g/m²

con dentado B2 → aprox. 350 - 450 g/m²

Almacenamiento

Almacenar el envase bien cerrado, en un lugar fresco, pero protegido de las heladas.

Notas

Temperatura de aplicación:

De +10 °C a +30 °C para el producto, el aire ambiente y el soporte

Mantener fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la aplicación y el secado. Evite comer, beber y fumar mientras utilice el adhesivo. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente y a fondo con agua. No deje que el producto llegue al alcantarillado, a las aguas o al suelo.

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información relevante en materia de seguridad. Puede obtener las fichas de datos de seguridad actualizadas a través de nuestra página web www.baufan.de.

Eliminación:

Entregue para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de material seco pueden eliminarse con la basura doméstica o como residuos de obra. Los restos no endurecidos deben eliminarse según el código de residuos EWC n.º 08 04 10.

GISCODE: D1

Sugerencia:

Toda la información y los datos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestra experiencia práctica y en pruebas de laboratorio, y reflejan el estado actual de la técnica. No obstante, sólo pretenden ser una orientación general y no constituyen una garantía de propiedades o características de rendimiento específicas. Dado que las condiciones de almacenamiento, transporte y uso de los productos escapan a nuestro control, no puede derivarse ninguna responsabilidad legal de la información aquí presentada. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para el fin previsto en las condiciones específicas del emplazamiento o del proyecto.