

Põrandakatted ja mittekootud fikseerivad ained

Tehniline teabeleht

3kg / Artikli nr.102763 / EAN 4016215102763

5kg / Artikli nr.102770 / EAN 4016215102770

10kg / Artikli nr.102787 / EAN 4016215102787



Kasutamisel valmis kinnitusvahend PVC- ja CV-põrandakatetele ning fliisist, tekstiilist, kangast ja vahtplastist alusmaterjaliga vaipadele. Katted kinnituvad kindlalt, ei tekita villi ja neid saab hiljem eemaldada ilma põrandat kahjustamata (eriti soovitatav üürikorterite puhul). Sobib põrandaküttega ruumidesse ja kasutamiseks tooliratastega vastavalt DIN EN 12529.

- fliisist, tekstiilist, kangast ja vahtplastist alusmaterjaliga vaipade, samuti PVC- ja CV-põrandakatete jaoks.
- Lihtne eemaldada veega
- Turvaline haardumine
- Väga madal heitkogus vastavalt EÜ 1
- lahustivaba
- Sobib tooli ratastega koormuste kandmiseks vastavalt DIN EN 12529 standardile
- Sobib põrandaküttele
- siseruumides

Kohaldamisala

Kinnitus PVC-/CV-katetele ja vaipkatetele. Kindel kinnitus ilma mullideta, hiljem eemaldatav. Ideaalne üürikorteritele, ka põrandaküttega ruumides ja toolirullide koormuse korral.

Ettevalmistus

Sobib kasutamiseks tsementpõrandale, plaatidele, PVC-katetele, V100-laastplaatidele, veekindlalt viimistletud parketile ja sarnastele niiskuskindlatele aluspindadele. Aluspind peab olema puhas, püsivalt kuiv, tasane, kandevoimeline ning vaba eraldusainetest (nt tolm, rasv ja vaha). Karedate või ebetasaste aluspindade puhul soovitage tasandada põrandat tasandusmassiga. Tugevalt imavad, liivased ja poorsed aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda baufan Tiefgrund LF-ga. Liimitav põrandakate peab olema kliimastatud, tasaselt paigaldatud ja pingevaba.

Töötlemine

Laotage põrandakate laiali, lõigake see ligikaudselt sobivaks ja keerake pool sellest tagasi. Kandke kinnitusaine alusele lühikarvalise rulliga või hambulise spaatliga (hambumus A2). Pärast vajaliku kuivamisaja möödumist asetage kate paika ja suruge see ühtlaselt kinni. Imevate aluspindade või auruläbilaskvate põrandakatete puhul on kuivamisaeg umbes 15 minutit; veekindlate põrandakatete (nt PVC) paigaldamisel mitteimevatele aluspindadele tuleb järgida vähemalt 30-minutilist kuivamisaega. Kinnitage samamoodi ka põrandakatte teine pool. Vajaduse korral raskendage servad ja ühenduskohtad.

Eemaldage kinnitusjääd puhta veega. Puhastage töövahendid kohe pärast kasutamist puhta veega.

Kuivamisaeg sõltub töötlemistemperatuurist. Suhteline õhuniiskus üle 90%, eriti koos madalate temperatuuridega, võib kuivamisaega ja kvaliteediomadusi oluliselt mõjutada.

Põrandakatte hilisem eemaldamine:

Pärast põrandakatte hilisemat eemaldamist saab kinnitusjääd eemaldada veega ja baufan tapeedieemaldajaga. Laske lahusel mõjuda umbes 15 minutit, eemaldage jääd plastist spaatliga ja peske põhjalikult veega puhtaks.

Tarbimine

u. 200–250 g/m²

Ladustamine

Hoidke konteinerit tihedalt suletud jahedas, kuid külmakraadivabas kohas.

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.

Märkused

Töötlemistemperatuur:

+10 °C kuni +30 °C materjali, õhu ja aluspinna jaoks

Kindlasti tuleb järgida põrandakattematerjali tootja paigaldusjuhiseid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tagada töötlemise ja kuivamise ajal piisav ventilatsioon. Vältida söömist, joomist ja suitsetamist liimi kasutamise ajal. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Kui aine satub silmadesse või nahale, loputage kohe põhjalikult veega. Ärge laske ainet sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Ohutusega seotud andmed leiate ohutuskaardilt. Ajakohased ohutuskaardid on kättesaadavad meie veebilehel www.baufan.de.

Kõrvaldamine:

Ringlussevõtuks anda ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kuivanud materjalijäägid võib kõrvaldada olmejäätmetena või ehitusjäätmetena. Vedelad jäägid tuleb kõrvaldada jäätmekoodi nr 08 04 10 alusel.

GISCODE: D1

Vihje:

Kogu käesolevas andmelehes sisalduv teave ja andmed põhinevad meie praktilistel kogemustel ja laborikatsetel ning kajastavad tehnika praegust taset. Need on siiski mõeldud ainult üldiseks suuniseks ja ei kujuta endast garantiid konkreetsete omaduste või toimivusnäitajate kohta. Kuna toodete ladustamis-, transpordi- ja kasutustingimused ei ole meie kontrolli all, ei saa siin esitatud teabest tuletada mingit õiguslikku vastutust. Kasutaja vastutab ise selle eest, kas toode sobib ettenähtud otstarbeks konkreetses kohas või projektitingimustes.