

Papierowa taśma spoinowa OLE

Arkusze informacji technicznych

0,053 x 75 m / Nr artykułu.025801000 / EAN 4007954258019



Papierowe listwy maskujące fugi wykonane z włókien celulozowych do zastosowań wewnętrznych. Idealne do wypełniania spoin w suchej zabudowie z płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-kartonowych. Zapewnia czyste, wolne od pęknięć przejścia i stabilne połączenia. Łatwe do osadzania i stanowiące idealne podłoże dla kolejnych farb lub powłok.

- wykonane z długich włókien celulozy
- do wnętrza

Obszar zastosowania

Papierowe listwy maskujące OLE są idealne do wypełniania spoin w konstrukcjach suchej zabudowy z płytami gipsowo-kartonowymi lub płytami gipsowo-kartonowymi we wnętrzach.

Przygotowanie

Przygotuj powierzchnię do wzmocnienia zgodnie z VOB, część C, DIN 18363, DIN 18350 lub arkuszami danych BFS. Podłoże musi być suche i wolne od pyłu. W razie potrzeby nałożyć podkład.

Przetwarzanie

Wypełnij szczelinę odpowiednią masą wyrównującą i włóż papierowe paski maskujące OLE w jeszcze wilgotną warstwę wyrównującą bez fałd i pęcherzyków powietrza i mocno dociśnij za pomocą odpowiedniego narzędzia do wygładzania. Następnie ponownie nałożyć materiał do zatapiania, aby przykryć paski łączące i wygładzić. W razie potrzeby powtórzyć ten proces.

Zużycie

w zależności od rozmiaru i głębokości złącza

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym i zamkniętym miejscu.

Uwagi

Dalsze prace należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta.

Wskazówka:

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.