

Papirnati trak za spoje OLE

Tehnični informativni list

0,053 x 75 m / Št.025801000 / EAN 4007954258019



Papirnati trakovi za prekrivanje fug iz celuloznih vlaken za notranjo uporabo. Idealni za zapolnjevanje stikov v suhomontažni gradnji z mavčnokartonskimi ploščami in ploščami iz suhomontažnih plošč. Zagotavlja čiste prehode brez razpok in stabilne spoje. Enostavno se vgrajujejo in so idealna podlaga za kasnejše barve ali premaze.

- iz dolgih celuloznih vlaken
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Papirnati trakovi za prekrivanje fug OLE so idealni za zapolnjevanje fug v suhomontažni gradnji z mavčnokartonskimi ploščami ali suhomontažnimi ploščami v notranjih prostorih.

Priprava

Površino, ki jo je treba ojačati, pripravite v skladu z VOB, del C, DIN 18363, DIN 18350 ali podatkovnimi listi BFS. Podlaga mora biti suha in brez prahu. Po potrebi nanesite temeljni premaz.

Obdelava

Fugo napolnite z ustrezno izravnalno maso in v še vlažno izravnalno plast brez gub ali mehurčkov vstavite papirnate trakove za pokrivanje fug OLE ter jih z ustreznim orodjem za glajenje močno pritisknite. Nato ponovno nanesite material za vgradnjo, da prekrijete trakove za stike, in jih zgladite. Ta postopek po potrebi ponovite.

Poraba

odvisno od velikosti in globine spoja.

Shranjevanje

Shranjujte v suhem, hladnem in zaprtem prostoru.

Opombe

Nadaljnja dela izvajajte v skladu z navodili proizvajalca.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.