# Colle pour fibres de verre et tissus de rénovation

Fiche d'information technique

500g / N° d'art. 102619 / EAN 4016215102619




Colle spéciale de haute qualité pour le collage sûr et durable de tissus en fibres de verre, de non-tissés de rénovation et de peinture ainsi que de revêtements muraux lourds. Convainc par son pouvoir adhésif extra fort, sa très grande résistance à l'humidité et son séchage transparent. Facile à appliquer au rouleau ou à la brosse et idéal pour l'intérieur. Garantit des résultats propres et une base optimale pour les travaux ultérieurs.

- pour les tissus en fibres de verre, les non-tissés de peintre, les revêtements muraux lourds (par ex. en vinyle ou en textile) ainsi que les fibres ingrates
- pouvoir adhésif extra fort
- très grande résistance à l'humidité lors du recouvrement
- séchage transparent

## Champ d'application

Colle pour tissu en fibres de verre, non-tissé de peintre, fibres ingrates et revêtements muraux lourds en vinyle ou textile. Pour un collage sûr et durable à l'intérieur. Idéal.

## Préparation

Le support doit être sec, porteur, plan, uniformément absorbant, exempt de poussière et de graisse. Enlever les anciens papiers peints et les peintures mal adhérentes. Réparer les fissures, les trous et les inégalités avec l'enduit intérieur baufan. Traiter préalablement les supports très absorbants, sablonneux et farinants ainsi que les surfaces poncées avec le fond pénétrant baufan LF.

## Traitement

Proportion de préparation : Préencollage : préparation 1:20 = 10 litres d'eau = env. 70 m² Fibres ingraines : préparation 1:11 = 5,5 litres d'eau = env. 30 m² Non-tissé de rénovation et d'armature, non-tissé gaufré, fibres ingraines, papiers peints textiles, revêtements muraux lourds : préparation 1:10 = 5 litres d'eau = env. 25 m² Tissu de verre : préparation 1:8 = 4 litres d'eau = env. 22,5 m² Verser rapidement et rapidement le contenu de l'emballage dans de l'eau froide en remuant vigoureusement et continuer à mélanger pendant un court moment. Après environ 15 minutes, mélanger à nouveau vigoureusement la préparation. Appliquer la colle uniformément sur le support à l'aide d'un rouleau à poils courts ou d'une brosse dans la largeur du lé. Poser le lé découpé dans le lit de colle frais et presser de manière régulière et sans bulles. Les instructions de pose du fabricant de papier peint ou de revêtement doivent être impérativement respectées. Si le fabricant l'indique, appliquer la colle directement sur le revêtement mural et le coller après le temps de trempage prescrit. Ne repeindre les revêtements muraux avec une peinture à dispersion qu'après séchage complet de la colle.

## Stockage

Conserver à l'abri des enfants, dans un endroit frais et sec.

## Remarques

Ne pas appliquer en dessous de +5 °C. Eliminer immédiatement les résidus de colle avec de l'eau. Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation. Les résidus de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Code déchet EWC n° 08 04 14.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ 19, rue Ludwig-Hupfeld ■ 04178 Leipzig ■ Téléphone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Remarque:**
Toutes les informations et données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur notre expérience pratique et sur des tests en laboratoire et correspondent à l'état actuel de la technique. Elles servent toutefois uniquement de directive générale et ne constituent pas une garantie pour des propriétés ou des performances spécifiques. Les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des produits échappant à notre contrôle, aucune responsabilité juridique ne peut être déduite des informations présentées ici. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu dans les conditions spécifiques du site ou du projet.