Klej do wykładzin podłogowych

Arkusz informacji technicznych



1kg / Nr artykułu. 102855 / EAN 4016215102855
3kg / Nr artykułu. 102862 / EAN 4016215102862
6kg / Nr artykułu. 102879 / EAN 4016215102879
10kg / Nr artykułu. 102909 / EAN 4016215102909

Gotowy do użycia klej dyspersyjny do trwałego klejenia wykładzin podłogowych z PVC i CV, wykładzin dywanowych z włókniną, tekstylnych, jutowych i piankowych, a także filcu igłowanego wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym i do stosowania z kółkami do krzeseł zgodnie z normą DIN EN 12529.

- do wykładzin dywanowych z włókniną, tekstylnych, jutowych i piankowych, filcu igłowanego oraz wykładzin podłogowych z PVC i CV
- Trwale mocne wiązanie
- Łatwe przetwarzanie
- Bardzo niski poziom emisji zgodnie z EC 1 plus
- nie zawiera rozpuszczalników ani plastyfikatorów
- Nadaje się do obciążeń z kółek krzeseł zgodnie z normą DIN EN 12529
- Nadaje się do ogrzewania podłogowego
- do wnętrz

Obszar zastosowania

Klej dyspersyjny do wykładzin PCV i CV, wykładzin dywanowych oraz filcu igłowanego. Do stosowania wewnątrz budynków, nadaje się do ogrzewania podłogowego i wytrzymuje obciążenia spowodowane kółkami krzeseł.

Przygotowanie

Nadaje się do stosowania na jastrych cementowy, beton, płytki, masy szpachlowe i wyrównujące na bazie cementu, wykładziny PCV, płyty wiórowe V100 oraz podobne podłoża odporne na wilgoć. Podłoże musi być czyste, trwale suche, równe, nośne oraz wolne od środków antyadhezyjnych (np. pyłu, tłuszczu i wosku). W przypadku chropowatych lub nierównych podłoży zalecamy wyrównanie za pomocą masy wyrównującej do podłóg. Podłoża silnie chłonne, piaszczyste i porowate należy wstępnie przygotować za pomocą środka baufan Tiefgrund LF. Wykładzina podłogowa przeznaczona do klejenia musi być aklimatyzowana, ułożona na płasko i rozluźniona.

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze wymieszać i nałożyć na podłoże za pomocą szpachli zębatej. Ząbki A2 (1,5 – 1,8 mm) do PCV i wykładzin z podłożem piankowym. Ząbki B2 (2,1 – 2,9 mm) do wykładzin z podłożem z włókniny, tkaniny i juty.

► Klejenie na mokro: W przypadku podłoży chłonnych lub wykładzin przepuszczających parę wodną należy po upływie czasu odparowania wynoszącego 15–30 minut ułożyć wykładzinę i równomiernie ją docisnąć.

► Klejenie samoprzylepne: Podczas klejenia nieprzepuszczalnych wykładzin podłogowych (np. PCV) na podłożach niechłonnych lub słabo chłonnych należy bezwzględnie zadbać o zachowanie wystarczającego czasu odparowania. Klej należy nałożyć na podłoże za pomocą szpachli zębatej i pozostawić do wyschnięcia. W zależności od temperatury w pomieszczeniu, wilgotności powietrza i chłonności podłoża czas odparowania może trwać kilka godzin. Wykładzinę podłogową można ułożyć, gdy klej utworzy już warstwę wierzchnią i podczas próby palcem nie jest już lepki, ale nadal elastyczny w dotyku.

Resztki kleju należy natychmiast usunąć czystą wodą. Narzędzia należy umyć czystą wodą zaraz po użyciu.

Czas schnięcia zależy od temperatury podczas układania. Względna wilgotność powietrza powyżej 90%, zwłaszcza w połączeniu z niskimi temperaturami, może znacząco wpłynąć na czas schnięcia i właściwości użytkowe.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.

Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producentów wykładzin dotyczących układania. Wykładziny PCV można zgrzewać po upływie ok. 24 godzin.

Zużycie
w przypadku zębowania A2 → ok. 200–300 g/m²
w przypadku zębowania B2 → ok. 350–450 g/m²

Przechowywanie
Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte, w chłodnym miejscu, ale z dala od mrozu.

Uwagi
Temperatura stosowania:
od +10 °C do +30 °C dla materiału, powietrza w pomieszczeniu i podłoża

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Należy unikać jedzenia, picia i palenia podczas stosowania kleju. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód lub gleby.

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki. Aktualne karty charakterystyki można uzyskać na naszej stronie internetowej www.baufan.de.

Utylizacja:
Do recyklingu należy przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione pojemniki. Zaschnięte resztki materiału można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub jako odpady budowlane. Niewytwardzone resztki należy utylizować zgodnie z kodem odpadów EWC nr 08 04 10.

GISCODE: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.